

REF. 07595

## Recortadora facial

Aparador facial  
Facial trimmer  
*Tondeuse faciale*



Recortadora para nariz.  
Aparador para nariz + orelhas.  
Trimmer for nose + ears.  
Tondeuse pour nez + oreilles.

IMPORTED BY  
[www.edmproduct.com](http://www.edmproduct.com)  
ELEKTRO 3, S.COOP.C.L / F-43389675  
MADE IN CHINA



**EDM** garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos.

*EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda respon-*

*sabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos.*

EDM guarantees all its products declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles.




EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles.

ES

## INSTRUCCIONES DE USO

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 *Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:*

### INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.

- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD**

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

## PARTES DEL APARATO



## INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR LOS CABEZALES

Para cambiar los accesorios, sujete el cuerpo del cortapelo con el lado del interruptor mirando hacia usted. Gire el accesorio y extráigalo. Coloque el accesorio de repuesto en la parte superior del cuerpo del cortapelo, luego empuje hacia abajo y colóquelo.

## USAR EL APARATO

### ***Eliminar pelos de la nariz/oído***

1. escoja el cabezal adecuado para pelos de la nariz
2. Deslice el interruptor a la posición "ON".
3. Aproxime con precaución el cabezal de corte al orificio de la nariz, girando simultáneamente el aparato hasta eliminar todos los pelos de la nariz.
4. Extraiga de nuevo el cabezal de corte de los orificios de la nariz, girando a la vez el aparato.
5. Si experimenta algún dolor o molestia al usar este producto, DEJE de usarlo inmediatamente.
6. Desconecte el aparato deslizando el interruptor de encendido/apagado.

7. Siempre limpie el cabezal después de usarlo y utilice la tapa para proteger el cabezal.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese que el aparato está apagado.
2. No sumerja nunca el aparato en agua ni en otros líquidos.
3. No utilice objetos puntiagudos para su limpieza
4. No use productos de limpieza químicos ni abrasivos.
5. Para retirar los pelos del cabezal de corte, límpielo con el pincel de limpieza.
6. Limpie la unidad de sujeción manual con un paño húmedo.
7. Limpie los cabezales debajo del agua corriente.



### DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



### GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.


**LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO**

**EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD  
DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.**

PT

## INSTRUÇÕES DE USO

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

 *Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:*

### INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e otros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou estejam acompanhadas por uma

pessoa responsável pela sua utilização e segurança.

- Manter o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque eléctrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

## **INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA**

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/eléctrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

## PPEÇAS DO DISPOSITIVO



## INSTRUÇÕES PARA SUBSTITUIR AS CABEÇAS

Para trocar os acessórios, segure o corpo do aparador com o lado do interruptor voltado para você. Vire o acessório e remova-o. Coloque o acessório de reposição na parte superior do corpo do aparador, depois empurre para baixo e prenda.

## USE O DISPOSITIVO

### ***Remova os pêlos do nariz / orelha***

1. Escolha a cabeça certa para os pelos do nariz
2. Deslize o interruptor para a posição "ON".
3. Aproxime-se aproximadamente da cabeça de corte em direção à narina, girando simultaneamente o aparelho até remover todos os pêlos do nariz.
4. Puxe a cabeça de corte para fora das narinas novamente, enquanto gira o aparelho.
5. Se você sentir alguma dor ou desconforto ao usar este produto, PARE de usá-lo imediatamente.
6. Desconecte o aparelho deslizando o botão liga / desliga.
7. Limpe sempre a cabeça após o uso e use a tampa para proteger a



cabeça.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Verifique se o aparelho está desligado.
2. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
3. Não use objetos pontiagudos para limpar
4. Não use produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
5. Para remover os pêlos da cabeça de corte, limpe-a com a escova de limpeza.
6. Limpe a unidade do grampo manual com um pano úmido.
7. Limpe as cabeças em água corrente.



### ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



### GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.


## **A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO**

**O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.**

EN

## INSTRUCTION MANUAL

### SECURITY INSTRUCTIONS

 *Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:*

### GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are

accompanied by a responsible person

- Keep the device out of the reach of children under 8 years.
- Children should be supervised during use, to make sure they do not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.

- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

## PARTS OF THE DEVICE



## INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE HEADS

To change accessories, hold the trimmer body with the switch side facing you. Turn the accessory over and remove it. Place the replacement attachment on top of the trimmer body, then push down and attach.

## USE THE DEVICE

### ***Remove nose / ear hairs***

1. Choose the right head for nose hair
2. Slide the switch to the "ON" position.
3. Approximately approach the cutting head to the nostril, simultaneously rotating the appliance until all hairs on the nose are removed.
4. Pull the cutting head out of the nostrils again, while turning the appliance.
5. If you experience any pain or discomfort when using this product, STOP using it immediately.
6. Disconnect the appliance by sliding the on / off switch.
7. Always clean the head after use and use the cap to protect the head.

## CLEANING AND MAINTENANCE

1. Make sure the appliance is switched off.
2. Never immerse the appliance in water or other liquids.
3. Do not use pointed objects for cleaning
4. Do not use chemical or abrasive cleaning products.
5. To remove the hairs from the cutting head, clean it with the cleaning brush.
6. Clean the manual clamp unit with a damp cloth.
7. Clean the heads under running water.



### WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



### WARRANTY

The warranty period is 24 months from the date of purchase and covers all manufacturer's failures regarding material and quality. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided if the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person.


***THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY***

**THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.**

FR

## MODE D'EMPLOI

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 *Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:*

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénouées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruc-

tions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

## PIÈCES DE L'APPAREIL



### COMMENT CHARGER

- Charge 10-12 heures
- Tension: AC220-240V (50-60Hz)
- Fermez l'interrupteur d'alimentation. Insérez la fiche dans la prise. Le led indique qu'il est en charge.

### INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LES TÊTES

Pour changer d'accessoire, tenez le corps de la tondeuse avec le côté de l'interrupteur face à vous. Retournez l'accessoire et retirez-le. Placez l'accessoire de remplacement sur le dessus du corps de la tondeuse, puis appuyez vers le bas et fixez-le.

### UTILISER L'APPAREIL

#### ***Retirez les poils du nez / des oreilles***

1. Choisissez la bonne tête pour les poils du nez
2. Faites glisser l'interrupteur en position "ON".
3. Approcher approximativement la tête de coupe de la narine, en faisant tourner simultanément l'appareil jusqu'à ce que tous les poils du nez soient enlevés.
4. Retirez à nouveau la tête de coupe des narines tout en tournant l'appareil.
5. Si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation de ce



produit, cessez immédiatement de l'utiliser.

6. Débranchez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur marche / arrêt.

7. Nettoyez toujours la tête après utilisation et utilisez le capuchon pour protéger la tête.

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.

2. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

3. N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage

4. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

5. Pour retirer les poils de la tête de coupe, nettoyez-la avec la brosse de nettoyage.

6. Nettoyez l'unité de serrage manuel avec un chiffon humide.

7. Nettoyez les têtes sous l'eau courante.



### **DÉCHET**

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



### **GARANTIE**

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

***LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT***

**LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN  
RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL.**