



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

REF. 07621

BÁSCULA DE COCINA CLÁSICA 4Kg

BALANÇA DE COZINHA CÁSSICA 4Kg



GRUPO EDM garantiza todos sus productos, declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación de sus artículos.

IMPORTADO POR: www.edmgrupo.com

ELEKTRO 3, S.COOP.C.L F-43389675

Pol. Ind. Alba - C/ de Barenys nº21 - 43480 Vila-Seca (Tarragona) Spain
www.elektro3.com

EUROPEA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS, S.L - DIMATEL B-47605639

Pol. Ind. La Mora - Avenida los Alamos, nº23-B - 47193 La Cisterniga (Valladolid) Spain · www.dimatel.es

A GRUPO EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização/instalação incorrecta dos seus produtos.

FABRICADO EN R.P.CH.



INSTRUCCIONES DE USO

MODELO 07621

INFORMACIÓN GENERAL

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

ADVERTENCIA

Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

-Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato

-No repare usted mismo el aparato: Acuda a un servicio técnico autorizado

-Utilice el aparato únicamente con el fin previsto.

Antes de utilizarlo por primera vez, retire el plástico protector antes de utilizar el peso.

MANTENIMIENTO

1. No se mueva mientras se pesa
2. No golpee o deje caer la báscula
3. Maneje la báscula con cuidado ya que se trata de un instrumento de precisión
4. Limpie la báscula con un paño húmedo y evite que entre agua. No utilice productos de limpieza químicos o abrasivos
5. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco
6. Mantenga la báscula siempre en posición horizontal
7. Esta báscula es para uso doméstico.

DESECHO



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.

GARANTÍA

El periodo de garantía es de 24 meses desde la fecha de compra y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO



INSTRUÇÕES DE USO

MODELO 07621

INFORMAÇÃO GERAL

Leia atentamente este manual antes de utilizar este aparelho e guarde-o para futuras consultas. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

ADVERTÊNCIA

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (adultos ou crianças) com uma capacidade física, psíquica ou sensorial reduzida, nem por pessoas que não disponham dos conhecimentos e da experiência necessária, salvo se forem supervisionados ou instruídos acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Assegure-se de que as crianças não brincam com este aparelho.
- Não realize reparações por conta própria no aparelho: dirija-se ao serviço de assistência técnica autorizado.
- Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.
- Quando utilizar o aparelho pela primeira vez: retire o plástico protetor antes de utilizar a balança.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Não se mova enquanto se pesar.
2. Não atire nem sacuda o produto e não o exponha a impactos.
3. Manipule a balança com cuidado, já que se trata de um instrumento de precisão.
4. Limpe a balança com um pano húmido e evite que entre a água para a mesma. Não utilize produtos de limpeza químicos ou abrasivos.
5. Coloque a balança num lugar fresco e seco.
6. Mantenha a balança sempre na posição horizontal.
7. Esta balança destina-se ao uso doméstico.

ELIMINAÇÃO



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

GARANTIA

O período de garantia é de 24 meses a contar da data de compra e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO